

## **R E G U L A M I N**

### **Punktu Zlewnego Nieczystości Ciekłych w Lublinie przy ul. Azaliowej 6**

1. W Punkcie Zlewnym przyjmowane są następujące rodzaje ścieków i odpady ciekłe (P – przemysłowe, B – bytowe):
  - a) nieczystości ciekłe bytowe (B),
  - b) nieczystości ciekłe przemysłowe (P) - wyłącznie po uzyskaniu zgody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. przez przedsiębiorcę, który je wytwarza,
  - c) nieczystości ciekłe pochodzące z przenośnych kabin sanitarnych (B),
  - d) niestabilizowane osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków (P lub B),
  - e) odpady ciekłe (P),
  - f) ścieki z pojazdów myjących pojemniki na odpady komunalne (P).
2. Wjazd pojazdów asenizacyjnych do hali spławiania odbywa się przy pełnym otwarciu bramy budynku Punktu Zlewnego, po zapaleniu się zielonego światła sygnalizacyjnego.
3. Wprowadzanie ścieków i odpadów ciekłych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika Punktu Zlewnego. Przed rozpoczęciem zrzutu należy zabezpieczyć zawór przelewowy przed wylaniem ścieków i odpadów ciekłych na posadzkę hali.
4. W przypadku zbiornika wyposażonego w zawór odcinający zamontowany na wskaźniku poziomu płynu, zrzut ścieków i odpadów ciekłych można rozpocząć przy całkowicie otwartym zaworze i ustabilizowanym poziomie wskaźnika płynu ze skalą.
5. Wprowadzenie nieczystości ciekłych (pkt 1 lit. a, b, c) oraz osadów ściekowych (pkt 1 lit. d) w Punkcie Zlewnym nastąpi po złożeniu pracownikowi Punktu Zlewnego prawidłowo wypełnionego dokumentu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Wprowadzenie odpadów ciekłych lub ścieków z pojazdów myjących pojemniki na odpady komunalne (pkt 1 lit. e, f), nastąpi po przekazaniu pracownikowi Punktu Zlewnego informacji o dostawie (rodzaj odpadów/ścieków, miejsce ich pobrania, nr rejestracyjny pojazdu oraz ilość zgodna ze wskazaniem cechowanego wskaźnika płynu umieszczonego na zbiorniku pojazdu asenizacyjnego).
7. Wprowadzanie nieczystości ciekłych przemysłowych oraz odpadów ciekłych (pkt 1 lit. b, e) odbywa się w godzinach 6.00 – 14.00 (pn. – pt.) pod warunkiem zgłoszenia pracownikom Punktu Zlewnego w dniu poprzedzającym planowaną dostawę. Zgłoszenie należy złożyć telefonicznie pod numer telefonu: 81-53-68-275 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: punkt.zlewny@mpwik.lublin.pl.
8. Po wprowadzeniu ścieków oraz odpadów ciekłych dostawca jest zobowiązany zdezynfekować zawór spustowy.
9. Wyjazd pojazdów asenizacyjnych z hali spławiania odbywa się przy pełnym otwarciu bramy, po zapaleniu się zielonego światła sygnalizacyjnego.
10. W szczególnych okolicznościach uniemożliwiających zastosowanie ustalonej procedury wprowadzenia ścieków oraz odpadów ciekłych dopuszcza się inny sposób przyjęcia ścieków oraz odpadów ciekłych, ściśle według wskazań pracowników obsługi Punktu Zlewnego.
11. Próbkę kontrolną ścieków oraz odpadów ciekłych pobierane są przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. w obecności dostawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
12. Zabrania się przebywania pod bramami hali spławiania będącymi w ruchu.
13. Zabrania się mycia samochodów na hali spławiania, jak również na terenie Punktu Zlewnego.
14. W obrębie hali spławiania obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia.
15. Obszar Punktu Zlewnego objęty jest monitoringiem wizyjnym.

16. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń lub przerw w odbiorze ścieków i odpadów ciekłych przez Punkt Zlewny, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii w obrębie Punktu Zlewnego lub Oczyszczalni Ścieków Hajdów bądź konieczności wykonania planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych.
17. Punkt Zlewny Nieczystości Ciekłych otwarty jest w dni robocze od poniedziałku do soboty od godz. 6.00 do godz. 20.00.
18. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wójtowicz

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Matyaszczyk

**Załącznik nr 1.** Potwierdzenie odbioru/wprowadzenia nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych do Punktu Zlewego.

Wzór według załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U.2020.939 t. j.).

<b>Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych</b>
1. .... (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)
2. .... (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)
3. 1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) ..... (nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
4. 1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) ..... (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
5. ..... m <sup>3</sup> (objętość odebranych nieczystości ciekłych)
6. ..... (rodzaj nieczystości ciekłych)*
7. .... (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)
8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych  ..... (data, imię i nazwisko lub nazwa oraz adres właściciela stacji zlewnej, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej)
* Bytowe lub przemysłowe.

<b>Odcinek dla właściciela stacji zlewnej</b>
1. .... (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)
2. .... (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)
3. 1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) ..... (nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
4. 1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) ..... (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
5. ..... m <sup>3</sup> (objętość odebranych nieczystości ciekłych)
6. ..... (rodzaj nieczystości ciekłych)*
7. .... (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)
8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej  ..... (data, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej)
* Bytowe lub przemysłowe.